

APSTIPRINU
SIA "Ventall Termināls"
Valdes priekšsēdētājs
(paraksts) A. Janvars

2014. gada "____" _____

**Avāriju un avārijas situāciju likvidācijas
P L Ā N S
SIA "Ventall Termināls"
šķidro naftas produktu (NP) pārkraušanas noliktavās
ALP-VT 001:2014**

Uz 54 lapām
Spēkā 5 gadus.

Saturis

Sadaļas Nr.	Nosaukums	Lappuses numurs
I	Operatīvā daļa	3
Pozīcija Nr. 1	Uz gaidīšanas ceļa (13., 14. ceļa strupceļš) esošas dz/c cisternas hermētiskuma bojājums, naftas produktu tvaiku sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanās, sprādziens, ugunsgrēks.	3
Pozīcija Nr. 2	Cauruļvadu hermētiskuma bojājums, sūce no estakādē esošas dzelzceļa cisternas izliešanas laikā vai pirms izliešanas operāciju sākuma.	5
Pozīcija Nr. 3	NP tvaiku sprādziens dz/c cisternā, kas atrodas izliešanas estakādē, ugunsgrēks	8
Pozīcija Nr. 4	Produktu cauruļvadu no sūkņu stacijas līdz uzglabāšanas rezervuāriem hermētiskuma bojājums, NP noplūde ar sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanos	11
Pozīcija Nr. 5	Produktu cauruļvadu no sūkņu stacijas līdz pietātnēm hermētiskuma bojājums, NP noplūde ar sprādzienbīstamas un ugunsbīstamas koncentrācijas veidošanos.	13
Pozīcija Nr. 6	Slāpekļa noplūde un piegāzētība ar slāpekli VUŠ slēgtās sūkņu stacijas telpā.	15
Pozīcija Nr. 7	Sūce rezervuāru parka, dz.c. cisternu izliešanas estakādes sūkņu stacijā hermētiskuma bojājuma dēļ, kas radies kraušanas un tīrīšanas operāciju veikšanas laikā.	17
Pozīcija Nr. 8	Ugunsgrēks rezervuāru parku un izliešanas estakāžu atklātajās sūkņu stacijās	19
Pozīcija Nr. 9	Rezervuāros esošo naftas produktu tvaiku sprādziens, NP noplūde, ugunsgrēks	22
Pozīcija Nr. 10	Naftas produkta sūce caur hermētiskuma bojājumu uzglabāšanas rezervuāra korpusā, sūce no cauruļvadiem rezervuāru parka apmalē, piegāzētība, sprādzienbīstamas tvaiku koncentrācijas veidošanās.	25
Pozīcija Nr. 11	Naftas produktu tvaiku sprādziens savākšanas (attīrīšanas) tvertnē, ugunsgrēks.	29
Pozīcija Nr. 12	Naftas produkta sūce caur hermētiskuma bojājumu savākšanas tvertnes korpusā, piegāzētība.	32
Pozīcija Nr. 13	Sūce, stendera, kraušanas, savākšanas caurules hermētiskuma bojājums tankkuģa iekraušanas laikā pietātnē Nr. 35A	35
Pozīcija Nr. 14	Sūce, stendera, kraušanas, savākšanas caurules hermētiskuma bojājums tankkuģa iekraušanas laikā pietātnē Nr. 36	37
Pozīcija Nr. 15	Ugunsgrēks tankkuģī, pietātnē Nr. 35A, 36.	40
Pozīcija Nr. 16	Piegāzētība ar amonjaku no APK puses SIA „Ventall Termināls” objektos	42
Pozīcija Nr. 17	Dzelzceļa cisternas noiešana no sliedēm tās padošanas laikā naftas produktu izliešanas estakādes robežās ar iespējamu cisternas hermētiskuma bojājumu un sprādzienbīstamu naftas produktu tvaiku koncentrāciju.	43
II	SIA „Ventamonjaks serviss” un SIA „Ventall Termināls” atbildīgā darbu vadītāja, izpildītāju un citu amatpersonu pienākumi saistībā ar avārijas situāciju un avāriju likvidēšanu.	46
2.1.	Vispārīgie nosacījumi.	46
2.2.	Amatpersonu, kuras piedalās avārijas likvidēšanā, pienākumi, viņu rīcības kārtība.	47
III	SIA „Ventall Termināls” noliktavu avārijas apturēšanas noteikumi	50
3.1.	Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos	50
3.2.	KMA gaisa padeves pārtraukuma gadījumos	51
3.3.	Slāpekļa padeves pārtraukšanas gadījumos	51
3.4.	Saimniecības un dzeramā ūdens padeves pārtraukuma gadījumos	51
Pielikums Nr.1	VUŠ operatoru telpā esošo aizsardzības līdzekļu rezervju avārijas gadījumam saraksts.	52
Pielikums Nr.2	VUŠ operatoru telpā esošo instrumentu rezervju avārijas gadījumam saraksts.	53

I Operatīvā daļa

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
1	2	3	4	5	6
Pozīcija Nr. 1	Uz gaidīšanas ceļa (13., 14. ceļa strupceļš) esošas dz/c cisternas hermētiskuma bojājums, naftas produktu tvaiku sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanās, sprādziens, ugunsgrēks.	- Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠKPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. - Ziņot par avāriju: UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. - Veikt avārijas lokalizēšanas un noliešanas (ieliešanas) procesa no dz/c cisternām (vai tajās) pārtraukšanas pasākumus estakādē, nospiežot avārijas pogas: 13., 14. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ-313, HZ-319, HZ-320) CVP telpā (HZ-310): ✓ aktivizēt AU sūkņu staciju ūdens padevei ūdens aizkaram un putu šķīduma padevei uz stacionārajiem lafetstobriem, ✓ iespēju robežās izvest visu ritošo sastāvu no amonjaka izliešanas estakādēm un no NP estakādes 13., 14. ceļa.	Pirmais, kas pamanījis avārijas rašanos. ŠKPPK maiņas meistars (tālāk tekstā- maiņas meistars) Lejamkravu pārkraušanas kompleksā dienesta operatori (tālāk tekstā- LPKD operatori) Vecākais CVP operators, LPKD operatori SIA “Ventamonjaks serviss” dispečers	Ar stacionāriem telefoniem vai pārnēsājamām rācijām nodrošinātas visas darba vietas. HZ-313 - 13.,14.ceļa estakādes operatoru telpā; HZ-319 - 14.ceļa estakādes galā (pie el. vārsta XCV310B); HZ-320 – pie ieejas 13.,14.ceļa izliešanas estakādes sūkņu stacijā; HZ-310 - poz. A10 CVP skapī. Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu	- Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. - Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietojanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. - Apsekot avārijas zonu un noskaidrot cietušos. Evakuēt cietušos no avārijas zonas un sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. - Nodrošināt noplūdes vietas lokalizēšanu ar putām. Nepieļaut avārijas izplatīšanos ārpus ražošanas zonas robežām. - Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		✓ veikt cisternas iztukšošanas pasākumus 4. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 5. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai ir cietušie un izvest viņus no avārijas zonas, sniegt pirmo palīdzību. 6. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību. 7. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 8. Apturēt ražošanas un palīgtelpu pieplūdes un izplūdes ventilāciju, ja vēja virziens rada to piegāzētības bīstamību.	Maiņas meistars, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, LPKD operatori Maiņas meistars, LPKD operatori Maiņas meistars, atbildīgais darbu vadītājs Noliktavas operatori, saskaņā ar atbildīgā darbu vadītāja norādījumiem	avārijas rezervi atrodas VUŠ iecirkņa operatoru telpās. Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12. KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu. Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpā.	

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		9. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 10 Veikt avārijas situācijas likvidēšanas, cisternas iztukšošanas pasākumus. Nelielas noplūdes gadījumā novietot zem noplūdes vietas savākšanas trauku, novākt izlijušo vielu no tās un estakādes savākšanas tvertnes, novadot to ar vakuuma palīdzību bufera savākšanas rezervuāros. Naftas produkta paliekas absorbēt ar speciāliem materiāliem un utilizēt.	Dežurējošais elektriķis Atbildīgais darbu vadītājs	Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas el. skapju telpā SP-13K (13, 14 ceļš).	
Pozīcija Nr. 2	Cauruļvadu hermētiskuma bojājums, sākot no estakādē esošas dzelzceļa cisternas izliešanas laikā vai pirms izliešanas operāciju sākuma.	1. Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠKPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. 2. Ziņot par avāriju: - UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; - SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. 3. Veikt avārijas lokalizēšanas un noliešanas (ieliešanas) procesa no dz/c cisternām (vai tajās) pārtraukšanas pasākumus estakādē, nospiežot avārijas pogas: - 13., 14. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ-313, HZ-319, HZ-320)	Pirmais, kurš ieraudzījis avārijas rašanos. Maiņas meistars, atbildīgais darbu vadītājs LPKD operatori LPKD operatori	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas. HZ-313 - 13.,14.ceļa estakādes operatoru telpā;	1. Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. 2. Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietošanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas lokalizēšanas un likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. 3. Apsekot avārijas zonu un noskaidrot cietušos. Evakuēt cietušos no avārijas zonas un sniegt pirmo medicīnisko palīdzību 4. UGD maiņas meistars novērtē situāciju un pieņem lēmumu par ugunsdzēsības sistēmas noslēgšanas atvēršanu, putu šķidruma padošanai uz noplūdes vietu. 5. Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		✓ CVP telpā (HZ-310): ✓ 5.,6. ceļa estakādē: (avārijas pogu pozīcijas HZS-9001/1,HZS-9001/2, HZS-9002/1, HZS-9002/2, HZ-701A, HZ-701B, HZ-331); ✓ 2., 15. ceļa NP izliešanas estakādē: avārijas pogu pozīcijas (HZ 711, HZ 712, HZ 713, HZ 714) 4. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 5. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai ir cietušie un izvest viņus no avārijas zonas, sniegt pirmo palīdzību.	Vec. CVP operators LPKD operatori LPKD operatori Maiņas meistars, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu Maiņas meistars, LPKD operatori	HZ-319 - 14.ceļa estakādes galā (pie el.vārsta XCV310B); HZ-320 – pie ieejas 13.,14.ceļa izliešanas estakādes sūkņu stacijā; HZ-310 - poz. A10 CVP skapī - CVP. HZS-9001/1 – "dienvidu" estakādes sākumā; HZS-9001/2 – "dienvidu" estakādes vidū; HZS-9002/1 – "centrālās estakādes" sākumā; HZS-9002/2 – "centrālās estakādes" beigās HZ-701A,HZ-701B – estakādē HZ 711, HZ 712 estakādē HZ 713 estakādes sūkņu stacijā HZ 714 izliešanas estakādes operatoru telpā Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervēm atrodas VUŠ iecirkņa operatoru telpās. -Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12.	6. Nodrošināt noplūdes vietas lokalizēšanu: - lokalizēt izlijušo NP, pārklājot ar putām; - veikt pasākumus, lai novērstu avārijas izplatīšanos ārpus ražošanas zonas robežām. - cauruļvada bojājuma hermetizācijai izmantot speciālas ierīces

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		6. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību. 7. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 8. Apturēt ražošanas un palīgtelpu pieplūdes un izplūdes ventilāciju, ja vēja virziens rada to piegāzētības bīstamību. 9. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 10. Veikt avārijas situācijas likvidēšanas, cisternas iztukšošanas pasākumus. Nelielas noplūdes gadījumā novietot zem noplūdes vietas savākšanas trauku, novākt izlijušo vielu no tās un estakādes savākšanas tvertnes, novadot to ar vakuuma palīdzību bufera savākšanas rezervuāros. Naftas produkta paliekas absorbēt ar speciāliem materiāliem un utilizēt.	Maiņas meistars, LPKD operatori Maiņas meistars, atbildīgais darbu vadītājs Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem. Dežurējošais elektriķis Atbildīgais darbu vadītājs	KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu. Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14. ceļš) ✓ KTA 123 (5., 6. ceļš) ✓ KTA-117 (2., 15. ceļš)	
Pozīcija Nr.3.	NP tvaiku sprādziens dz/c cisternā, kas atrodas izliešanas estakādē, ugunsgrēks	1. Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, izmantojot pārnēsājamo radiostaciju, pa tālruni vai saucot. 2. Ziņot par avāriju:	Pirmais, kurš pamanījis avārijas rašanos. Maiņas meistars	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas.	1. Kaujas vienībai ierasties ugunsgrēka vietā. 2. Veikt kaujas izvietojanos. Apsekt avārijas zonu ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		- UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; - SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. 3. Veikt avārijas lokalizēšanas un produkta iekļūšanas avārijas zonā pārtraukšanas pasākumus, bloķējot estakādēs NP izliešanas (ieliešanas) procesu no dz/c cisternām vai tajās, nospiežot avārijas pogas un sākt avārijas likvidāciju: - 13., 14. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ-313, HZ-319, HZ-320, HZ-430) - CVP telpā (HZ-310); - 5., 6. ceļa NĶP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ-701A, HZ-701B, HZ-331) - 6. ceļa NP izliešanas estakādē – „dienvidu”- „centrālā” (avārijas pogu pozīcijas HZ-9001/1, HZ-9001/2, HZ 1062/1)	LPKD operatori Vec. CVP operators LPKD operatori LPKD operatori LPKD operatori	HZ-313 - 13.,14.ceļa estakādes operatoru telpā; HZ-319 - 14.ceļa estakādes galā (pie el. vārsta XCV310B); HZ-320 – pie ieejas 13.,14.ceļa izliešanas estakādes sūkņu stacijā; HZ-430 – Rezervuāru parka R5, R6 sūkņu stacijā HZ-310 - poz. A10 CVP skapī. HZ-701A, HZ-701B- estakādē, HZ-331 – pie rezervuāra HZS-9001/1 – "dienvidu" estakādes sākumā; HZS-9001/2 – "dienvidu" estakādes vidū; HZ 1062/1 sūkņu stacija HZS-9002/1 – "centrālās estakādes" sākumā;	zonas un sniegt viņiem pirmo palīdzību. 3. Iedarbināt izliešanas estakādes ugunsdzēsšanas sistēmas visas sekcijas vai nepieciešamo sekciju. 4. Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem. 5. Kontrolēt blakus esošo tehnoloģisko objektu stāvokli līdz papildspēku ierašanās.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		- 5, 6. ceļa NP izliešanas estakādē – „centrālā” - avārijas pogu pozīcijas (HZS-9002/1, HZS-9002/2) - 2., 15. ceļa NP izliešanas estakādē- avārijas pogu pozīcijas (HZ 711, HZ 712, HZ 713, HZ 714, HZ 432, HZ 430, HZ 430/1) Ugunsgrēka gadījumā: - nospiegt attiecīgās pogas, kas atrodas estakādēs vai CVP, ieslēgt AU sūkņu stacijas ugunsdzēsšanas sistēmu - 13., 14. dz/c ceļa izliešanas estakādē ieslēgt estakādes ūdens aizkaru 4. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu.	LPKD operatori LPKD operatori, CVP operators Maiņas meistars, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, LPKD operatori	HZS-9002/2 – "centrālās estakādes" beigās HZ 711(HZ 712) estakādē, HZ 713 estakādes sūkņu stacijā HZ 714 izliešanas estakādes operatoru telpā HZ 432 pie izejas no rezervuāru parka R-5, R-6 apvalņojuma; HZ 430 rezervuāru parka R-5, R-6 sūkņu stacijā; HZ 430/1 rezervuāra poz.R-4 sūkņu stacijā; Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervēm atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpās un maiņas meistara kabinetā. -Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12.	

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		5. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību. 6. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. 7. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 8. Apturēt ražošanas un palīgtelpu pieplūdes un izplūdes ventilāciju, ja vēja virziens rada to piegāzētības bīstamību. 9. Pēc darbu vadītāja rīkojuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu objektos. 10. Organizēt avārijas likvidāciju un ugunsgrēka dzēšanu. Ja nepieciešams, vilciena sastāva 2., 15. dz/c ceļa izliešanas estakādē atvilkšanai, lai atdalītu degošo cisternu no citām, izmantot izliešanas estakādē katra ceļa strupceļā esošās avārijas vinčas.	Maiņas meistars, LPKD operatori Maiņas meistars, atbildīgais darbu vadītājs Operators, saskaņā ar atbildīgā darbu vadītāja norādījumiem Dežurējošais elektriķis Atbildīgais darbu vadītājs, avārijas likvidācijas dalībnieki.	KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu. Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas VUŠ operatoru telpā. Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14. ceļš) ✓ KTA 123 (5., 6. ceļš) ✓ KTA-117 (2., 15. ceļš)	
Pozīcija Nr. 4	Produktu cauruļvadu no sūkņu stacijas līdz uzglabāšanas rezervuāriem hermētiskuma bojājums, NP noplūde	1. Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠKPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. 2. Ziņot par avāriju:	Pirmais, kurš ieraudzījis avārijas rašanos. Maiņas meistars	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsajamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas.	1. Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu 2. Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietojanos, vadoties pēc dotā

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
	ar sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanos	- UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; - SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. 3. Veikt avārijas lokalizēšanas un produkta iekļūšanas avārijas zonā pārtraukšanas pasākumus, bloķējot NP izliešanas (ieliešanas) no dz/c cisternām (vai tajās) procesu estakādēs, sūkņu stacijās un rezervuāru parkos, nospiežot avārijas pogas: ✓ 13., 14. ceļa NĶP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ-313, HZ-319, HZ-320) NP ✓ CVP telpā (HZ-310); ✓ 5., 6. ceļa NĶP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ-701A, HZ-701B, HZ-331) ✓ rezervuāru parkā ar rezervuāriem poz. R-4, R-5, R-6 (avārijas pogu pozīcijas HZ-430, HZ-430/1, HZ-432);	Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem LPKD operatori Vec. CVP operators LPKD operatori Noliktavas operators	HZ-313 - 13.,14.ceļa estakādes operatoru telpā; HZ-319 - 14.ceļa estakādes galā (pie el.vārsta XCV310B); HZ-320 – pie ieejas 13.,14.ceļa izliešanas estakādes sūkņu stacijā; HZ-310 - poz. A10 CVP skapī. HZ-701A, HZ-701B- estakādē, HZ-331 – pie rezervuāra HZ 432 pie izejas no rezervuāru parka R-5, R-6 apvalņojuma; HZ 430 rezervuāru parka R-5, R-6 sūkņu stacijā;	uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas lokalizēšanas un likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. 3. Apsekot avārijas zonu un noskaidrot cietušos. Evakuēt cietušos no avārijas zonas un sniegt pirmo medicīnisko palīdzību 4. Lokalizēt izlijušo NP, pārklājot ar putām; 5. Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		✓ 6. ceļa NP izliešanas estakādē – „dienvidu”-(avārijas pogu pozīcijas HZ-9001/1, HZ-9001/2, HZ 1062/1 ✓ 5, 6. ceļa NP izliešanas estakādē – „centrālā” - avārijas pogu pozīcijas (HZS-9002/1, HZS-9002/2 ✓ 2., 15. ceļa NP izliešanas estakādē avārijas pogu pozīcijas (HZ 711, HZ 712, HZ 713, HZ 714) 4. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 5. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību. 6. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienību sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību.	LPKD operatori LPKD operatori LPKD operatori Maiņas meistars, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, LPKD operatori Maiņas meistars, LPKD operatori	HZ 430/1 rezervuāra poz.R-4 sūkņu stacijā; HZS-9001/1 – "dienvidu" estakādes sākumā; HZS-9001/2 – "dienvidu" estakādes vidū; HZ 1062/1 –sūkņu stacijā HZS-9002/1 – "centrālās estakādes" sākumā; HZS-9002/2 – "centrālās estakādes" beigās HZ 711(HZ 712) estakādē, HZ 713 estakādes sūkņu stacijā HZ 714 izliešanas estakādes operatoru telpā Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervēm atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpās un maiņas meistara kabinetā. Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12.	

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		7. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 8. Apturēt ražošanas un palīgtelpu pieplūdes un izplūdes ventilāciju, ja vēja virziens rada to piegāzētības bīstamību. 9. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 10. Organizēt avārijas likvidēšanu, noplūžu un teritorijas piegāzētības lokalizēšanu, iesaistot nepieciešamos dienestus, atbrīvojot cauruļvadu no produkta, novadot to rezervuārā, savākšanas (pārvietojamajā) tvertnē, benzīnvedējā.	Maiņas meistars, atbildīgais darbu vadītājs Noliktavu operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem Dežurējošais elektriķis Atbildīgais darbu vadītājs.	KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu. Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas VUŠ operatoru telpā. Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14. cēļš) ✓ KTA 123 (5., 6. cēļš) ✓ KTA-117 (2., 15. cēļš)	
Pozīcija Nr. 5	Produktu cauruļvadu no sūkņu stacijas līdz pietātnēm hermētiskuma bojājums, NP noplūde ar sprādzienbīstamas un ugunsbīstamas koncentrācijas veidošanos.	1. Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠKPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. 2. Ziņot par avāriju: - UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci;	Pirmais, kurš ieraudzījis avārijas rašanos. Maiņas meistars, Maiņas meistars pietātnēs,	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas.	1. Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu 2. Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietošanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas lokalizēšanas un likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. 3. Apsekot avārijas zonu un noskaidrot cietušos. Evakuēt cietušos

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		- SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. 2. Veikt avārijas lokalizēšanas un produkta iekļūšanas avārijas zonā pārtraukšanas pasākumus, bloķējot NP izliešanas (ieliešanas) no dz/c cisternām (vai tajās) procesu estakādēs, sūkņu stacijās un rezervuāru parkos, nospiežot avārijas pogas: - NP noliktavā ar rezervuāriem poz. 101A, 101B (HZ-331, HZ-351 HZ-310); - noliktavā ar rezervuāriem poz. R4, R5, R6 (HZ-430, HZ-430/1, HZ-432); - ja avārija notiek piestātnē, visu tehnoloģisko operāciju bloķēšana (HZ-371, HZ-312, PB-372 HZ-107A, HZ-502, HZ-500, HZ-501) 3. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 5. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību.	Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem Noliktavas operators, Vec. CVP operators Noliktavas operators LPKD operatori Maiņas meistars, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, maiņas meistars piestātnēs, LPKD operatori	HZ-331, 351-rez.parks sūkņu stacija pie jūras. HZ-310 - poz. A10 CVP skapī. HZ-430, HZ-430/1, HZ-432 – sūkņu stacijas un rezervuāru parks HZ-371, HZ-312, PB-372, HZ-107A, HZ-502, – piestātne Nr. 35a HZ-500, HZ-501– piestātne Nr. 36. Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervēm atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpās un maiņas meistara kabinetā. Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12.	no avārijas zonas un sniegt pirmo medicīnisko palīdzību 4. Lokalizēt izlijušo NP, pārklājot ar putām; 5. Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		6. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienību sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību. 7. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 8. Apturēt ražošanas un palīgtelpu pieplūdes un izplūdes ventilāciju, ja vēja virziens rada to piegāzētības bīstamību. 9. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 10. Organizēt avārijas likvidēšanu, noplūžu un teritorijas piegāzētības lokalizēšanu, iesaistot nepieciešamos dienestus, atbrīvot cauruļvadu no produkta, novadot to rezervuārā, savākšanas (pārvietojamajā) tvertnē, benzīnvedējā.	Maiņas meistars, maiņas meistars piestātnēs, LPKD operatori Atbildīgais darbu vadītājs Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem Dežurējošais elektriķis Atbildīgais darbu vadītājs.	KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu. Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas VUŠ operatoru telpā. Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14.celš) ✓ KTA 123 (5., 6. celš) ✓ KTA-146 (R4, R5,.R6)	
Pozīcija Nr. 6	Slāpekļa noplūde un piegāzētība ar slāpekli VUŠ slēgtās sūkņu stacijas telpā.	1. Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠKPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. 2. Ziņot par avāriju: - UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot	Noliktavas operators Maiņas meistars,	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas.	1. Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. 2. Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietojanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi.

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; - SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. 3. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Aizliegts ieiet telpā, kurā notikusi slāpekļa noplūde, tostarp arī filtrējošajā gāzmaskā. 4. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai ir cietušie un izvest viņus no avārijas zonas, sniegt pirmo palīdzību. 5. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. 6. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 7. Veikt pasākumus, lai lokalizētu avāriju un pārtrauktu slāpekļa iekļūšanu avārijas zonā. 7.1. Noslēgt noslēgarmatūru slāpekļa padošanas telpās līnijā.	Maiņas meistars, Maiņas meistars, cietušos atradušie, operatori LPKD operatori, saskaņā ar maiņas meistara norādījumiem. Maiņas meistars, Atbildīgais darbu vadītājs Atbildīgais darbu vadītājs Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem.	Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervēm atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpās un maiņas meistara kabinetā. Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12. KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu.	3. Ieiešana telpā, kurā notikusi slāpekļa noplūde, ir pieļaujama tikai izolējošajās gāzmaskās. 4. Apsekot avārijas zonu ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo palīdzību. 5. Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem. 6. Ja nepieciešams, atslēgt tehnoloģiskos procesus, izmantojot avārijas zonā esošās avārijas pogas.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		7.2. Ieslēgt avārijas ventilācijas sistēmu telpās, atvērt logus un durvis telpu papildu ventilācijai. 7.3. Bloķēt tehnoloģiskos procesus, nospiežot avārijas pogas, neieejot telpās: - rezervuāru poz.T-001 noliktavā, T-002 (HZ-9001/1-2,HZ-9002/1-2); - rezervuāru 101A, 101B noliktavā (HZ-310, HZ-701A,701B); 8. Organizēt avārijas likvidēšanu un bojājumu novēršanu.	Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem. Vec CVP operators Noliktavu operators Vec CVP operators LPKD operatori Atbildīgais darbu vadītājs.	HZ- 9001-9002/1-2 HZ-310 -CVP HZ-701A, 701B - 5.,6. ceļa estakādē	
Pozīcija Nr. 7	Sūce rezervuāru parka, dz.c. cisternu izliešanas estakādes sūkņu stacijā hermētiskuma bojājuma dēļ, kas radies kraušanas un tīrīšanas operāciju veikšanas laikā.	1. Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠĶPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. 2. Ziņot par avāriju: - UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; - SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY	Pirmais, kurš pamanījis avārijas rašanos. Maiņas meistars,	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas.	1. Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. 2. Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietojanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. 3. UGD maiņas meistars novērtē situāciju un pieņem lēmumu par ugunsdzēsības sistēmas noslēgarmatūras atvēršanu, putu šķīduma padošanai sūkņu stacijas apvaļņojumā.

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		un saņemt informāciju par vēja virzienu. 3. Veikt pasākumus, lai lokalizētu avāriju un pārtrauktu produkta iekļūšanu avārijas zonā, bloķējot tehnoloģiskos procesus, nospiežot avārijas pogas: (pogu poz. HZ 430, HZ 430/1, HZ 320, HZ 351, HZ 713) ✓ izslēdzas darbojošies sūkņi; ✓ noslēdzas vārsti poz. EOV, ECV ✓ aizvērt vārstus ar rokas vadību. Nospiežot pogu, ieslēgt objekta ugunsdzēsšanas sistēmu. 4. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 5. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību. 6. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību.	Maiņas meistars, LPKD operatori, noliktavas operators Vec. CVP operators, LPKD operatori, noliktavas operators Maiņas meistars, noliktavas operators, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, cietušos atradušie, operatori Maiņas meistars, LPKD operatori	Pogas atrodas: HZ 430 rezervuāru parka R-5, R-6 sūkņu stacijā; HZ 430/1 rezervuāra poz.R-4 sūkņu stacijā; HZ 320 – 13., 14. ceļa sūkņu stacijā; HZ 351 rezervuāru parka poz.101A, 101B sūkņu stacijā; HZ 713 – 2., 15. ceļa sūkņu stacijā; Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervēm atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpās un maiņas meistara kabinetā.	4. Apsēkot avārijas zonu ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo palīdzību. 5. Nodrošināt NP izlijuma vietas lokalizāciju, pārklājot ar putām no ugunsdzēsšanas sistēmas. Ja nepieciešams, izmantot pārvietojamo tvertni. 6. Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		7. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 8. Apturēt ražošanas un palīgtelpu pieplūdes un izplūdes ventilāciju, ja vēja virziens rada to piegāzētības bīstamību. 9. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 10. Ja savākšanas operāciju laikā rodas caurules pārrāvums, noslēgt vārstus caurules pieslēguma vietās. 11. Ar vakuuma palīdzību savākt noplūdušo NP no drenāžas padziļinājuma avārijas savākšanas tvertnē. 12. Naftas produktu paliekas noskalot ar ūdeni, absorbēt ar speciāliem materiāliem un utilizēt. Organizēt avārijas seku likvidēšanu un remontdarbu sagatavošanu.	Maiņas meistars, Atbildīgais darbu vadītājs Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem. Dežurējošais elektriķis Noliktavas operatori, LPKD operatori pēc darbu vadītāja norādījumiem. Personāls, atbildīgās personas vadībā	KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu. Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas tehnol. iecirkņa operatoru telpā. Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14.celš) ✓ KTA 123 (5., 6. celš) ✓ KTA-146 (R4, R5,.R6)	
Pozīcija Nr. 8	Ugunsgrēks rezervuāru parku un izliešanas estakāžu atklātajās sūkņu stacijās	1. Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠKPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. 2. Ziņot par avāriju: - UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci;	Pirmais, kurš pamanījis avārijas rašanos. Maiņas meistars	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas.	1. Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. 2. Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietojanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. 3. UGD maiņas meistars novērtē situāciju un pieņem lēmumu par ugunsdzēsības sistēmas noslēgarmatūras atvēršanu, putu šķīduma padošanai uz sūkņu staciju.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		✓ Vai attālināti no ŠKPPK CVP. 5. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmāskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 6. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību. 7. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. 8. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 9. Apturēt pievades un izvades ventilāciju ražošanas un palīgtelpās. 10. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 11. Organizēt avārijas seku likvidēšanu un remontdarbu sagatavošanu.	Maiņas meistars, noliktavas operators, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Izešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, cietušos atradušie, operatori Maiņas meistars, LPKD operatori Maiņas meistars, Atbildīgais darbu vadītājs Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem Dežurējošais elektriķis Kompleksa personāls, atbildīgā darbu vadītāja vadībā.	Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervēm atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpās un maiņas meistara kabinetā. Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12. KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas ŠKPP kompleksa operatoru telpā. Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14.celš) ✓ KTA 123 (5., 6. celš) KTA-146 (R4, R5,.R6	

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
Pozīcija Nr. 9	Rezervuāros esošo naftas produktu tvaiku sprādziens, NP noplūde, ugunsgrēks	- Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠĶPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. - Ziņot par avāriju: UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. - Veikt avārijas lokalizēšanas un produkta iekļuves avārijas zonā pārtraukšanas pasākumus, bloķējot tehnoloģiskos procesus estakādē, sūkņu stacijā un rezervuāru parkā, nospiežot avārijas pogas. Saņemot signālu „Ugunsgrēks”, nospiežot pogas: 13., 14. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ-313, HZ-319, HZ-320) CVP telpā (HZ-310); rezervuāru parkā ar rezervuāriem poz. R-4, R5, R6 (avārijas pogu pozīcijas HZ-432, HZ-430, HZ-430/1);	Pirmais, kurš pamanījis avārijas rašanos. Mainas meistars LPKD operatori Vec. CVP operators Noliktavas operators LPKD operatori	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas. HZ-313 - 13.,14.ceļa estakādes operatoru telpā; HZ-319 - 14.ceļa estakādes galā (pie el.vārsta XCV310B); HZ-320 – pie ieejas 13.,14.ceļa izliešanas estakādes sūkņu stacijā; HZ-310 - poz. A10 CVP skapī. HZ-432 - parks R5, R6 HZ-430-parka sūkņu stacija HZ-430/1- R-4 sūkņu stacija HZS-9001/1 – "dienvidu" estakādes sākumā;	- Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. - Apsekot avārijas zonu ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo palīdzību. - Organizēt avārijas likvidācijas komandpunktu. - Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem. - Nodrošināt aizdegšanās vietas lokalizēšanu, padodot putas. - Ugunsgrēka gadījumā rezervuāru parkā R-4, R-5, R-6, amonjaka estakādes aizsardzībai izmantot ūdens aizkaru, šķidrā amonjaka tvertnes poz. D-10 aizsardzībai– apsmidzināšanu. - Izvietot ugunsdzēsības automašīnas un pieslēgties pie putu un ūdens padeves avotiem ugunsgrēka rajonā. - Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas lokalizēšanas un likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. - Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		- 6. ceļa NP noliešanas estakādē – „dienvidu” (avārijas pogu pozīcijas HZS-9001/1, HZS-9001/2) - 5., 6. ceļa NP izliešanas estakādē - "centrālā” 101 B (HZ-701A, HZ-701B); - sūkņu telpā poz.205/1.2 (HZ-501); - rezervuāru parkā, rezervuāru poz. 101A, 101B (poz. HZ-331, 351); - 2., 15. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ -711, HZ-712, HZ-713, HZ-714) - sūkņu stacijā ar sūkņiem G-001 A/B, G-002A/B (HZS-1062/1) - rezervuāru parkā ar rezervuāriem poz.T-001, T-002 (poz. HZS-1060/1, HZS-1060/2, HZS-1060/3, HZS-1060/4) 4. Organizēt avārijas likvidāciju un ugunsgrēka dzēšanu, izmantojot AU aprīkojumu: ✓ Ieslēgt ugunsdzēšanas sistēmu, ✓ padot ūdeni degošā un blakus esošā rezervuāra apsmidzināšanai, ✓ ugunsgrēka gadījumā rezervuāru parkā R-4, R-5, R-6 ieslēgt amonjaka izliešanas estakādes ūdens aizkaru, šķidrā amonjaka tvertnes D-10 apsmidzināšanai (poz. Ū-2-	LPKD operatori, Noliktavas operators Noliktavas operators LPKD operatori Noliktavas operators Noliktavas operators Maiņas meistars, noliktavas operators, LPKD operatori, UGD personāls	HZS-9001/2 – "dienvidu" estakādes vidū; HZ-701B, 701A - 5.,6. ceļa estakādē HZ-501 - telpā HZ-351 – atklātajā sūkņu stacijā HZ-331 – rezervuāru parkā HZ 711, HZ 712 – 2., 15. ceļa estakādē; HZ 713 - izliešanas estakādes sūkņu stacijā HZ 714 izliešanas estakādes operatoru telpā HZS-1062/1 - sūkņu stacijā HZS-1060/1-4 - rezervuāru parkā	

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		7, Ū-2-8, Ū-2-9) un padot ūdeni uz amonjaks izliešanas estakādes ūdens aizkaru. Ūdens padevei nepieciešams atvērt aizbīdni ar elektropievadu poz. A4/3. Aizbīdnis atveras: ✓ Nospiežot palaišanas pogu, kas atrodas pie LPKD operatoru ēkas uz amonjaka izliešanas estakādes ✓ Vai attālināti no ŠKPPK CVP. Pēc putu dzēšanas sistēmas iedarbināšanas nepieciešams kontrolēt putu veidošanās procesu un apturēt sūkni pēc tam, kad putas būs pārklājušas visu izlijušā naftas produkta virsmu 5. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 6. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību. 7. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. 8. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP.	Maiņas meistars LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, cietušos atradušie, operatori Maiņas meistars, cietušos atradušie, operatori Maiņas meistars, operatori Maiņas meistars, Atbildīgais darbu vadītājs	Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervēm atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpās un maiņas meistara kabinetā. Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12. KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas ŠKPP kompleksa operatoru telpā.	

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		9. Apturēt pievades un izvades ventilāciju ražošanas un palīgtelpās. 10. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 11. Organizēt avārijas seku likvidēšanu un remontdarbu sagatavošanu.	Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem Dežurējošais elektriķis Kompleksa personāls, atbildīgā darbu vadītāja vadībā.	Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14.celš) ✓ KTA 123 (5., 6. celš) KTA-146 (R4, R5, R6)	
Pozīcija Nr. 10	Naftas produkta sūce caur hermētiskuma bojājumu uzglabāšanas rezervuāra korpusā, sūce no cauruļvadiem rezervuāru parka apmalē, piegāzētība, sprādzienbīstamas tvaiku koncentrācijas veidošanās.	1. Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠKPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. 2. Ziņot par avāriju: - UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; - SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. 3. Veikt avārijas lokalizēšanas un produkta iekļuves avārijas zonā pārtraukšanas pasākumus, bloķējot tehnoloģiskos procesus estakādē, pietātnēs, sūkņu stacijā un rezervuāru parkā, nospiežot avārijas pogas.	Pirmais, kurš pamanījis avārijas rašanos. Maiņas meistars Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas. HZ-313 - 13.,14.celā estakādes operatoru telpā;	1. Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. 2. Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietošanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. 3. UGD maiņas meistars novērtē situāciju un pieņem lēmumu par ugunsdzēsšanas sistēmas noslēgarmatūras atvēršanu, putu šķīduma padošanai. 4. Apsekot avārijas zonu ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo palīdzību. 5. Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		Saņemot signālu „Ugunsgrēks”, nospiežot pogas: - 13., 14. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ-313, HZ-319, HZ-320) - CVP telpā (HZ-310); - 5., 6. ceļa NP izliešanas estakādē - (avārijas pogu pozīcijas HZ-701A, HZ-701B, HZ-331) - rezervuāru parkā ar rezervuāriem poz. R-4, R5, R6 (avārijas pogu pozīcijas HZ-432, HZ-430, HZ-430/1); - 6. ceļa NĶP noliešanas estakādē – „dienvīdu” (avārijas pogu pozīcijas HZS-9001/1, HZS-9001/2) ✓ 5., 6. ceļa NP izliešanas estakādē – „centrālā” - avārijas pogu pozīcijas (HZS-9002/1, HZS-9002/2) rezervuārā poz. 101B; - 2., 15. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ -711, HZ-712, HZ-713, HZ-714) - sūkņu stacijā ar sūkņiem G-001 A/B, G-002A/B (HZS-1062/1) - piestātnē Nr.35A avārijas pogu pozīcijas (HZ371, HZ312, PB372, HZ502)	LPKD operatori Vec. CVP operators LPKD operatori Noliktavas operators LPKD operatori LPKD operatori LPKD operatori Noliktavas operators LPKD operatori LPKD operatori	HZ-319 - 14.ceļa estakādes galā (pie el.vārsta XCV310B); HZ-320 – pie ieejas 13.,14.ceļa izliešanas estakādes sūkņu stacijā; HZ-310 - poz. A10 CVP skapī. HZ-701B, 701A - 5.,6. ceļa estakādē HZ-432 - parks R5, R6 HZ-430-parka sūkņu stacija HZ-430/1- R-4 sūkņu stacija HZS-9001/1 – "dienvīdu" estakādes sākumā; HZS-9001/2 – "dienvīdu" estakādes vidū; HZS-9001/1 – "dienvīdu" estakādes sākumā; HZS-9001/2 – "dienvīdu" estakādes vidū; HZ 711, HZ 712 – 2., 15. ceļa estakādē; HZ 713 - izliešanas estakādes sūkņu stacijā HZ 714 izliešanas estakādes operatoru telpā HZS-1062/1 - sūkņu stacijā HZ-371 piestātne Nr. 35A, HZ-312, PB-372, HZ-502 –35A piestātnes operatoru telpā	

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 7. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību. 8. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību. 9. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 10. Apturēt pievades un izvades ventilāciju ražošanas un palīgtelpās. 11. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 12. Ar vakuuma palīdzību pārsūknēt izlijušo naftas produktu noliktavās esošajos savākšanas rezervuāros. Noņemt aizbīdņus noplūžu evakuācijas sistēmas cauruļvadā. Ar sūkņu palīdzību pārsūknēt produktu citā rezervuārā, iekraut kuģī vai dz/c cisternās. 13. Naftas produktu pārpalikumus noskalot ar ūdeni, savācot ķīmiski piesārņotos notekūdeņus ķīmiski piesārņoto notekūdeņu	notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Mainas meistars, cietušos atradušie, operatori Mainas meistars, LPKD operatori Mainas meistars, Atbildīgais darbu vadītājs Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem Dežurējošais elektriķis Noliktavu operatori, LPKD operatori pēc darbu vadītāja norādījumiem Kompleksa personāls, atbildīgā darbu vadītāja vadībā.	KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas ŠKPP kompleksa operatoru telpā. Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14.celš) ✓ KTA 123 (5., 6. celš) KTA-146 (R4, R5,.R6	

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		kanalizācijas savākšanas rezervuārā, adsorbēt izmantojot speciālus materiālus un utilizēt. 14. Organizēt avārijas seku likvidēšanu un remontdarbu sagatavošanu.	Atbildīgais darbu vadītājs		
Pozīcija Nr. 11	Naftas produktu tvaiku sprādziens savākšanas (attīrīšanas) tvertnē, ugunsgrēks.	- Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠĶPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. - Ziņot par avāriju: UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. - Veikt avārijas lokalizēšanas un produkta iekļuves avārijas zonā pārtraukšanas pasākumus, bloķējot tehnoloģiskos procesus estakādē, sūkņu stacijā un rezervuāru parkā, nospiežot avārijas pogas. Saņemot signālu „Ugunsgrēks”, nospiežot pogas: 13., 14. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ-313, HZ-319, HZ-320) CVP telpā (HZ-310);	Pirmais, kurš pamanījis avārijas rašanos. Maiņas meistars Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem LPKD operatori Vec. CVP operators	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsajamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas. HZ-313 - 13.,14.ceļa estakādes operatoru telpā; HZ-319 - 14.ceļa estakādes galā (pie el.vārsta XCV310B); HZ-320 – pie ieejas 13.,14.ceļa izliešanas estakādes sūkņu stacijā;	- Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. - Apsekot avārijas zonu ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo palīdzību. - Lokalizēt ugunsgrēka vietu, ar ūdeni dzesējot degošo tvertni un blakus esošās ēkas. - Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		- 5., 6. ceļa NP izliešanas estakādē - (avārijas pogu pozīcijas HZ-701A, HZ-701B, HZ-331) - rezervuāru parkā ar rezervuāriem poz. R-4, R5, R6 (avārijas pogu pozīcijas HZ-432, HZ-430, HZ-430/1); - 6. ceļa NKP noliešanas estakādē – „dienvīdu” (avārijas pogu pozīcijas HZS-9001/1, HZS-9001/2) ✓ 5., 6. ceļa NP izliešanas estakādē – „centrālā” - avārijas pogu pozīcijas (HZS-9002/1, HZS-9002/2) rezervuārā poz. 101B; - 2., 15. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ -711, HZ-712, HZ-713, HZ-714) - sūkņu stacijā ar sūkņiem G-001 A/B, G-002A/B (HZS-1062/1) 4. Ieslēgt objekta ugunsdzēsšanas sistēmu, putu šķiduma un ūdens padevei uz ugunsdzēsšanas sprauslām. Noslēgt tvertņu un produkta cauruļvadu noslēgarmatūru, padot tvertnēs slāpekli. 5. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu	LPKD operatori Noliktavas operators LPKD operatori LPKD operatori LPKD operatori Noliktavas operators Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem Maiņas meistars. Noliktavu operators,	HZ-310 - poz. A10 CVP skapī. HZ-701B, 701A - 5.,6. ceļa estakādē HZ-432 - parks R5, R6 HZ-430-parka sūkņu stacija HZ-430/1- R-4 sūkņu stacija HZS-9001/1 – "dienvīdu" estakādes sākumā; HZS-9001/2 – "dienvīdu" estakādes vidū; HZS-9001/1 – "dienvīdu" estakādes sākumā; HZS-9001/2 – "dienvīdu" estakādes vidū; HZ 711, HZ 712 – 2., 15. ceļa estakādē; HZ 713 - izliešanas estakādes sūkņu stacijā HZ 714 izliešanas estakādes operatoru telpā HZS-1062/1 - sūkņu stacijā Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervēm atrodas Tehnoloģiskā iecirkņā	

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 6. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību. 7. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību. 8. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 9. Apturēt pievades un izvades ventilāciju ražošanas un palīgtelpās. 10. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 11. Organizēt avārijas seku likvidēšanu un remontdarbu sagatavošanu.	LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, cietušos atradušie, operatori Maiņas meistars, LPKD operatori Maiņas meistars, Atbildīgais darbu vadītājs Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem Dežurējošais elektriķis Kompleksa personāls, atbildīgā darbu vadītāja vadībā.	operatoru telpās un maiņas meistara kabinetā. Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12. KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas ŠKPP kompleksa operatoru telpā. Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14.celš) ✓ KTA 123 (5., 6. celš) KTA-146 (R4, R5,.R6	

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
Pozīcija Nr. 12	Naftas produkta sūce caur hermētiskuma bojājumu savākšanas tvertnes korpusā, piegāzētība.	- Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠĶPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. - Ziņot par avāriju: UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. - Veikt avārijas lokalizēšanas un produkta iekļuves avārijas zonā pārtraukšanas pasākumus, bloķējot naftas produktu izkraušanas/iekraušanas tehnoloģiskos procesus, nospiežot avārijas pogas un sākt avārijas likvidāciju: 13., 14. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ-313, HZ-319, HZ-320) CVP telpā (HZ-310); 5., 6. ceļa NP izliešanas estakādē - (avārijas pogu pozīcijas HZ-701A, HZ-701B, HZ-331)	Pirmais, kurš pamanījis avārijas rašanos. Maiņas meistars Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem LPKD operatori Vec. CVP operators LPKD operatori Noliktavas operators	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas. HZ-313 - 13.,14.ceļa estakādes operatoru telpā; HZ-319 - 14.ceļa estakādes galā (pie el.vārsta XCV310B); HZ-320 - pie ieejas 13.,14.ceļa izliešanas estakādes sūkņu stacijā; HZ-310 - poz. A10 CVP skapī. HZ-701B, 701A - 5.,6. ceļa estakādē HZ-432 - parks R5, R6 HZ-430-parka sūkņu stacija	- Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. - Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietojanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. - UGD maiņas meistars novērtē situāciju un pieņem lēmumu par ugunsdzēsības sistēmas noslēgarmatūras atvēršanu, putu šķīduma padošanai savākšanas tvertnes apvaļņojumā. - Apsekot avārijas zonu ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo palīdzību. - Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		- rezervuāru parkā ar rezervuāriem poz. R-4, R5, R6 (avārijas pogu pozīcijas HZ-432, HZ-430, HZ-430/1); - 6. ceļa NĶP noliešanas estakādē – „dienvidu” (avārijas pogu pozīcijas HZS-9001/1, HZS-9001/2) ✓ 5., 6. ceļa NP izliešanas estakādē – „centrālā” - avārijas pogu pozīcijas (HZS-9002/1, HZS-9002/2) rezervuārā poz. 101B; - 2., 15. ceļa NP izliešanas estakādē (avārijas pogu pozīcijas HZ -711, HZ-712, HZ-713, HZ-714) - sūkņu stacijā ar sūkņiem G-001 A/B, G-002A/B (HZS-1062/1) 4. Atkarībā no situācijas veikt avārijas situācijas likvidēšanas pasākumus: - ja produkta noplūde ir neliela, lokalizēt noplūdes vietu izmantojot primāros ugunsdzēsības līdzekļus; - Ja sūce ir liela, ieslēgt ugunsdzēsības sistēmu, nospiežot iedarbināšanas pogu; - savākšanas tvertnes atbrīvot no produkta ar vakuuma palīdzību, pārsūkņējot to rezervuāros vai pārvietojamajās tvertnēs; - noregulēt slāpekļa padevi tvertnē un sākt avārijas likvidāciju;	LPKD operatori LPKD operatori LPKD operatori Noliktavas operators Noliktavas operators	HZ-430/1- R-4 sūkņu stacija HZS-9001/1 – "dienvidu" estakādes sākumā; HZS-9001/2 – "dienvidu" estakādes vidū; HZS-9001/1 – "dienvidu" estakādes sākumā; HZS-9001/2 – "dienvidu" estakādes vidū; HZ 711, HZ 712 – 2., 15. ceļa estakādē; HZ 713 - izliešanas estakādes sūkņu stacijā HZ 714 izliešanas estakādes operatoru telpā HZS-1062/1 - sūkņu stacijā Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervēm atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpās un maiņas meistara kabinetā. Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12.	

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		- Brīdināt uzņēmuma siltuma un ūdensapgādes iecirkni par iespējamo augstu NP koncentrāciju iekļūšanu ķīmiski piesārņotajos notekūdeņos. 5. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 6. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību. 7. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību. 8. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 9. Apturēt pievades un izvades ventilāciju ražošanas un palīgtelpās. 10. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu.	Maiņas meistars. Noliktavu operators, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, cietušos atradušie, operatori Maiņas meistars, LPKD operatori Maiņas meistars, Atbildīgais darbu vadītājs Operatori, pēc darbu vadītāja norādījumiem Dežurējošais elektriķis Kompleksa personāls, atbildīgā darbu vadītāja vadībā.	KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas ŠKPP kompleksa operatoru telpā. Elektroenerģijas atslēgšanas svirslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14.celš) ✓ KTA 123 (5., 6. celš)	

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		11. Organizēt avārijas seku likvidēšanu un remontdarbu sagatavošanu.		KTA-146 (R4, R5, R6	
Pozīcija Nr. 13	Sūce, stendera, kraušanas, savākšanas caurules hermētiskuma bojājums tankkuģa iekraušanas laikā piestātnē Nr. 35A	- Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠĶPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. - Ziņot par avāriju: UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. - Veikt pasākumus, lai lokalizētu avāriju un pārtrauktu produkta iekļušanu avārijas zonā, bloķējot tehnoloģiskos procesus, nospiežot avārijas pogas piestātnē Nr.35A: ✓ pogas poz. HZ371, HZ312, PB372, HZ502 - izslēdzas rezervuāru poz. R-5, R-6 sūkņi P-1A, P-1B, P-2; - izslēdzas rezervuāra poz. R-4 sūkņi P-3A, P-3B ; - izslēdzas rezervuāru 101A, 101B sūkņi H-300/1, H-300/3, H-306/A, H-306/B, H-303/3, H-303/1; - noslēdzas stenderu poz.A-003, A-004 vārsti EOY-371, EOY-372. ✓ poga poz. HZ 107A piestātnē 35A:	Pirmais, kurš pamanījis avārijas rašanos. Maiņas meistars piestātnēs Maiņas meistars piestātnēs LPKD operatori	Ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas norādītas piestātņu ugunsdzēsības shēmā VA-002109-00/7. Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas. Pogas atrodas: HZ 371 piestātnē Nr. 35A; HZ 502, (HZ 312, HZ 372) piestātnes Nr. 35A operatoru telpā; HZ 107A piestātnē Nr. 35A	Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. - Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietošanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas lokalizēšanas un likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. - UGD maiņas meistars novērtē situāciju un pieņem lēmumu par ugunsdzēsības sistēmas noslēgumam atvēršanu, putu šķidruma padošanai un noplūdes vietas lokalizēšanai. - Veikt apsekošanu avārijas zonā ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo medicīnisko palīdzību - Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem. - Ja nepieciešams, izmantot pārvietojamo tvertni. Novākt izlijušo produktu no piestātnes laukuma, izmantojot adsorbējošus materiālus. - Ja naftas produkts ir iekļuvis ūdenī, rīkoties saskaņā ar ALP 001.001 plāna prasībām.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		- Izslēdzas rezervuāru T001 un T002 sūkņi G-001A, G001B; - Aizveras vārsts EOv-115. 4. Noslēgt cauruļvada, pa kuru tika veikta iekraušana, pieslēguma pie stenderu kolektora vārstu, noslēgarmatūru pirms piestātnes Nr. 35A. 5. Nosūtīt uz tankkuģa esošajiem ziņojumu par iekraušanas pārtraukšanu. 6. Atbrīvot stenderu no produkta, izpūst ar slāpekli kravas līnijas virzienā. Atvienot stenderu (cauruli) no kuģa. Gadījumā, ja savākšanas operāciju laikā rodas caurules hermētiskuma bojājums, noslēgt vārstus caurules pieslēguma vietās. 7. Ja 36. piestātnē tiek veiktas kravas operācijas, tankkuģa iekraušanu pārtraukt un veikt analogiskas stendera (caurules) atvienošanas operācijas. Attauvot tankkuģus no piestātnēm. 8. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmāskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 9. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību.	Mainas meistars piestātnēs, LPKD operatori Mainas meistars piestātnēs, LPKD operatori Mainas meistars piestātnēs, LPKD operatori Mainas meistars piestātnēs, LPKD operatori Mainas meistars piestātnēs, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Mainas meistars, piestātnēs, cietušos	-Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervi atrodas piestātņu iecirkņa operatoru telpās un 34. un 36. piestātnē. -Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12.	

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		10. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību. 11. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 12. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 13. Savākt izlijušo naftas produktu savākšanas tvertnē poz. T-3. Naftas produkta paliekas absorbēt ar speciāliem materiāliem un utilizēt. 14. Pēc hermētiskuma bojājuma cēloņu novēršanas atsākt tankkuģa iekraušanu saskaņā ar dispečera norādījumiem.	atradušie LPKD operatori Maiņas meistars piestātnēs, LPKD operatori Maiņas meistars piestātnēs, Atbildīgais darbu vadītājs Dežurējošais elektriķis LPKD operatori pēc atbildīgā darbu vadītāja norādījumiem Maiņas meistars piestātnēs	KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu. Elektroenerģijas padeves atslēgšanas svirslēdzis atrodas piestātnes elektrosadales skapja telpā (SP-35A piestātnē 35A).	
Pozīcija Nr. 14	Sūce, stendera, kraušanas, savākšanas caurules hermētiskuma bojājums tankkuģa iekraušanas laikā piestātnē Nr. 36	1. Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠĶPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. 2. Ziņot par avāriju: - UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls	Pirmais, kurš pamanījis avārijas rašanos. Maiņas meistars piestātnēs	Ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas norādītas piestātņu ugunsdzēsības shēmā VA- 002109-00/7. Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām	1. Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. 2. Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darbu vadītāja un veikt kaujas izvietošanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas lokalizēšanas

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; - SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. 3. Veikt pasākumus, lai lokalizētu avāriju un pārtrauktu produkta iekļūšanu avārijas zonā, bloķējot tehnoloģiskos procesus, nospiežot avārijas pogas: ✓ piestātnē Nr.36 (pogu poz. HZ500, HZ501) - izslēdzas rezervuāru poz. R-5, R-6 sūkņi P-1A, P-1B, P-2; - izslēdzas rezervuāra poz. R-4 sūkņi P-3A, P-3B; - izslēdzas rezervuāru 101A, 101B sūkņi H-300/1, H-300/3, H-306/A, H-306/B, H-303/3, H-303/1; - noslēdzas stenderu poz.A-001, A-002 vārsti XV-004, XV-005, EOY-380, EOY-381 4. Aizvērt iekraušanas līnijas, noslēgarmatūru. Nosūtīt uz tankkuģa esošajiem ziņojumu par iekraušanas pārtraukšanu. 5. Atbrīvot stenderu no produkta, izpūst ar slāpekli kravas līnijas virzienā. Atvienot stenderu (cauruli) no kuģa. Gadījumā, ja savākšanas operāciju laikā rodas caurules hermētiskuma bojājums, noslēgt vārstus caurules pieslēguma vietās.	LPKD operatori pēc atbildīgā darbu vadītāja norādījumiem Maiņas meistars piestātnēs, LPKD operatori Maiņas meistars piestātnēs, LPKD operatori	ir nodrošinātas visas darba vietas. Pogas atrodas: HZ 500, HZ 501, piestātnē Nr. 36	un likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. 3. UGD maiņas meistars novērtē situāciju un pieņem lēmumu par ugunsdzēsības sistēmas noslēgarmatūras atvēršanu, putu šķiduma padošanai un noplūdes vietas lokalizēšanai. 4. Veikt apsekošanu avārijas zonā ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo medicīnisko palīdzību 5. Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem. 6. Ja nepieciešams, izmantot pārvietojamo tvertni. Novākt izlijušo produktu no piestātnes laukuma, izmantojot adsorbējošus materiālus. 7. Ja naftas produkts ir iekļuvis ūdenī, rīkoties saskaņā ar ALP 001.001 plāna prasībām.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		6. Ja 36. pietātnē tiek veiktas kravas operācijas, tankkuģa iekraušanu pārtraukt un veikt analogiskas stendera (caurules) atvienošanas operācijas. Attauvot tankkuģus no pietātnēm. 7. Pārtraukt visus kompleksa teritorijā veicamos darbus (remonta, gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus). Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 8. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību. 9. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību. 10. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 11. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu.	Maiņas meistars pietātnēs, LPKD operatori Maiņas meistars pietātnēs, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, pietātnēs, cietušos atradušie LPKD operatori Maiņas meistars pietātnēs, LPKD operatori Maiņas meistars pietātnēs, Atbildīgais darbu vadītājs Dežurējošais elektriķis	Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervi atrodas pietātnē iecirkņa operatoru telpās un 34. un 36. pietātnē. Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12. KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu. Elektroenerģijas padeves atslēgšanas svīrslēdzis	

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		12. Speciālajiem dienestiem sākt avārijas likvidāciju. Savākt izlijušo naftas produktu pārvietojamajā tvertnē, autocisternā. Naftas produkta paliekas absorbēt ar speciāliem materiāliem un utilizēt. 13. Pēc hermētiskuma bojājuma cēloņu novēršanas atsākt tankkuģa iekraušanu saskaņā ar dispečera norādījumiem.	UGD personāls pēc atbildīgā darbu vadītāja norādījumiem Mainas meistars piestātnēs, LPKD operatori	atrodas KTA 114 piestātnē Nr.36.	
Pozīcija Nr. 15	Ugunsgrēks tankkuģī, piestātnē Nr. 35A, 36.	1. Pēc informācijas saņemšanas par ugunsgrēku piestātnē: - Nospiest ugunsgrēka signalizācijas pogas; - pārtraukt naftas produktu iekraušanas (izkraušanas) operācijas tankkuģos (no tiem), nospiežot avārijas pogas piestātnēs vai CVP, ja piekļūt pogai nav iespējams; - noslēgt piestātņu cauruļvadu un rezervuāru, no kuriem tiek veikta produkta iekraušana vai kuros tiek iepildīti naftas produkti, noslēgarmatūru. - izsaukt UGD dienestu un paziņot meistaram par nepieciešamību ieslēgt piestātņu ugunsdzēsības sistēmu 2. Paziņot par veiktajām operācijām piestātnes meistaram pa rāciju (kanāls EMERGENCY) 3. Pārtraukt visus kompleksā veicamos gāzbīstamos, uguns, celtniecības un montāžas darbus, izvest citu organizāciju darbiniekus.	Mainas meistars piestātnēs, LPKD operatori, ŠKPPK maiņas meistars, Vec. CVP operators, noliktavas operators Mainas meistars piestātnēs, LPKD operatori ŠKPPK maiņas meistars, LPKD operatori Mainas meistars piestātnēs, LPKD operatori nodrošina	Ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas norādītas piestātņu ugunsdzēsības shēmā VA-002109-00/7. Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām rācijām ir nodrošinātas visas darba vietas. Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervi atrodas	1. Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā un izvietoties ugunsgrēka likvidācijai. 2. Ieslēgt dzesēšanas sistēmu un novirzīt to ūdens aizkara veidošanai. 3. Ugunsgrēka dzesēšanas vadītājs uz kuģa ir tankkuģa kapteinis un tikai pēc kapteiņa lūguma var sniegt palīdzību ugunsgrēka likvidēšanā. 4. Saņemt informāciju no atbildīgā darbu vadītāja (piestātņu maiņas meistara, LPKD vadītāja) un veic apsekošanu avārijas zonā ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo medicīnisko palīdzību 5. Turpmāk kaujas vienība pilda atbildīgā darbu vadītāja norādījumus avārijas lokalizācijai un likvidācijai un rīkojas saskaņā ar instrukcijas 1015.001 "Instrukcija par piestātņu Nr. 34, 35A, 36 ugunsgrēka

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		4. Ievadīt noliktavas uzglabāšanas režīmā. 5. Visām personām, kuras neveic tehnoloģisko procesu un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu. 6. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai nav cietušo un sniegt pirmo palīdzību. 7. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. 8. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP.	citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas. Iziešana no zonas notiek, ņemot vērā vēja virzienu. ŠķPPK maiņas meistars, LPKD operatori, noliktavas operators Maiņas meistars, pietātnēs, LPKD operatori, nodrošina personāla izvešanu no pietātnu teritorijas ņemot vērā vēja virzienu. Maiņas meistars, LPKD operatori, cietušos atradušie, pēc ierašanās – UGD kaujas vienības personāls. Maiņas meistars pietātnēs, LPKD operatori Maiņas meistars pietātnēs, Atbildīgais darbu vadītājs	pietātnu iecirkņa operatoru telpās. Izeja no avārijas zonas ir norādīta shēmā – Pielikums Nr. 12. KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu.	aizsardzības sistēmas ekspluatāciju” prasībām. 6. Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		9. Pēc iespējamības atvienot stenderu, kraušanas cauruli, attauvot kuģi. Ja stenderu atvienot parastā veidā nav iespējams, izmantot avārijas atvienošanas mezglu, šim nolūkam nospiežot pogu stenderu eļļas stacijā, vai arī sistēma ieslēgsies pati, tankkuģim atējot avārijas režīmā.	LPKD operatori pēc atbildīgā darbu vadītāja norādījumiem		
Pozīcija Nr. 16	Piegāzētība ar amonjaku no APK puses SIA „Ventall Termināls” objektos	- Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠKPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. - Ziņot par avāriju: UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. - Pārtraukt visus gāzbīstamos, uguns un celtniecības – montāžas darbus kompleksa estakādēs. Visām personām, kuras nav iesaistītas tehnoloģiskajā procesā un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest estakāžu teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu.	Pirmais, kas pamanījis avārijas rašanos, vai saņemot informāciju no dispečera Maiņas meistars, pietātņu maiņas meistars Maiņas meistars, pietātņu maiņas meistars, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas, ņemot vērā vēja virzienu.	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām radiostacijām ir nodrošinātas visas darba vietas. Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervi atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpās un iecirkņa meistara telpā.	- Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. - Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darba vadītāja un veikt kaujas izvietojanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi. - Veikt apsekošanu avārijas zonā ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo medicīnisko palīdzību - Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem.

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		4. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai ir cietušie un izvest viņus no avārijas zonas, sniegt pirmo palīdzību. 5. Pārtraukt visas tehnoloģiskās operācijas kompleksā, ievadīt noliktavas uzglabāšanas režīmā, atstāt minimālu skaitu personāla iekārtu darba uzturēšanai uzglabāšanas režīmā, izvest personālu no bīstamās zonas.	Maiņas meistars, pietātņu maiņas meistars Maiņas meistars, pietātņu maiņas meistars		
Pozīcija Nr. 17	Dzelzceļa cisternas noiešana no sliedēm tās padošanas laikā naftas produktu izliešanas estakādes robežās ar iespējamu cisternas hermētiskuma bojājumu un sprādzienbīstamu naftas produktu tvaiku koncentrāciju.	1. Brīdināt par bīstamību visus bīstamajā zonā esošos, ziņot ŠKPPK maiņas meistaram izmantojot pārnēsājamo radiostaciju (kanāls EMERGENCY) vai saucot. 2. Ziņot par avāriju: - UGD dispečeram, pa telefonu 2-501 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY, vai izmantot tuvāko ugunsgrēka izziņošanas ierīci; - SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram, pa telefonu 2-506 vai pa rāciju- kanāls EMERGENCY un saņemt informāciju par vēja virzienu. 3. Pārtraukt visus gāzbīstamos, uguns un celtniecības – montāžas darbus termināļa kompleksa teritorijā. Visām personām, kuras nav iesaistītas tehnoloģiskajā procesā un kuras netiek iesaistītas avārijas likvidācijā, uzvilkt gāzmaskas un pamest estakāžu teritoriju, ņemot vērā vēja virzienu.	Pirmais, kas pamanījis avārijas rašanos Maiņas meistars, LPKD operatori Maiņas meistars, LPKD operatori nodrošina citu organizāciju personāla izvešanu no bīstamās zonas, ņemot vērā vēja virzienu.	Ar stacionārajiem tālruņiem un pārnēsājamajām radiostacijām ir nodrošinātas visas darba vietas. Skapji ar aizsardzības līdzekļu un instrumentu avārijas rezervi atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpās un iecirkņa meistara telpā. Izeja no avārijas zonas norādīta shēmā Pielikumā Nr.12	1. Kaujas vienībai ierasties avārijas vietā, ņemot vērā vēja virzienu. 2. Saņemt uzdevumu pie atbildīgā darba vadītāja un veikt kaujas izvietojanos, vadoties pēc dotā uzdevuma. 3. Avārijas zonā pieslēgties ūdens ņemšanas vietām. 4. Izvērst pagaidu komandpunktu un pa rāciju ziņot par tā atrašanās vietu. 5. Norobežot avārijas zonu, uz piebraucamiem ceļiem izlikt posteņus un brīdinājuma zīmes. 6. Veikt apsekošanu avārijas zonā ar nolūku atrast cietušos, evakuēt viņus no bīstamās zonas un sniegt viņiem pirmo medicīnisko palīdzību 7. Turpmāk kaujas vienība veic atbildīgā avārijas likvidēšanas darbu vadītāja uzdevuma izpildi.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		4. Pārbaudīt personāla esamību, noskaidrot, vai ir cietušie un izvest viņus no avārijas zonas, sniegt pirmo palīdzību. 5. Izvietot posteņus bīstamās zonas norobežošanai un UGD kaujas vienības sagaidīšanai, ņemot vērā vēja virzienu. Aizliegt lietot bīstamajā zonā mobilos tālruņus, autotransporta kustību. 6. Paziņot pa rāciju (kanāls EMERGENCY) par avārijas likvidācijas komandpunkta (KP) atrašanās vietu un pāriet uz KP. 7. Apturēt pievades un izvades ventilāciju ražošanas un palīgtelpās, ja vēja virziens rada telpu gāzbīstamības draudus. 8. Pēc darbu vadītāja norādījuma atslēgt no elektrotīkla iekārtas un apgaismojumu. 9. Veikt avārijas lokalizācijas pasākumus: - nepieļaut izlijušā naftas produkta aizdegšanos; - izveidot shēmu izlijušā naftas produkta vakumēšanai attīrīšanas tvertnē; - nesavākto naftas produktu nosusināt ar absorbējošiem materiāliem vai aizbērt ar smiltīm.	Mainas meistars, LPKD operatori, cietušos atradušie, pēc ierašanās – UGD kaujas vienības personāls. Mainas meistars, LPKD operatori Mainas meistars, Atbildīgais darbu vadītājs LPKD operatori pēc atbildīgā darbu vadītāja norādījumiem Dežurējošais elektriķis Atbildīgais darbu vadītājs, LPKD operatori, noliktavu operatori	KP atrašanās vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja virzienu. Ventilācijas izslēgšanas pogas atrodas Tehnoloģiskā iecirkņa operatoru telpā. Elektroenerģijas atslēgšanas svīrslēdzis atrodas: ✓ El. skapju telpā SP-13K (13., 14. cēļš) ✓ KTA 123 (5., 6. cēļš) ✓ KTA-117 (2, 15 cēļš)	8. Pēc UGD vadītāja ierašanās avārijas vietā kaujas vienība rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem. 9. Cisternas plūsuma vietai uzlikt bandāžu. 10. Rīkoties lai avārijas robežas neizvērstos ārpus ražošanas zonas. Noklāt izlijušos naftas produktus ar putām.

ALP-VT 001:2014

<i>Pozīcijas numurs pēc ALP</i>	<i>Iespējamās avārijas un to rašanās vietas</i>	<i>Ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu, un avāriju likvidāciju.</i>	<i>Par avārijas likvidēšanas darbu izpildi atbildīgās amatpersonas un izpildītāji.</i>	<i>Cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas līdzekļu atrašanās vietas.</i>	<i>UGD rīcība</i>
		10. Organizēt dzelzceļa avārijas dienesta izsaukšanu no sliedēm nogājušās cisternas evakuācijai. Ja cisterna nogājusi no sliedēm pirms izliešanas estakādes: - Pēc ierašanās apsekot avārijas vietu; - Par veicamajiem avārijas lokalizācijas un likvidācijas pasākumiem lēmumus pieņem tikai pēc avārijas vietas apsekošanas - Ziņo par avāriju pašvaldības amatpersonām un izsauc speciālo tehniku cisternas pacelšanai - Ja nepieciešama neitralizēto materiālu utilizācija, rīkoties atbilstoši pašvaldības pārstāvju norādījumiem	Atbildīgais darbu vadītājs Atbildīgais par avārijas likvidāciju, SIA "Ventamonjaks serviss" UGD vadītājs SIA "Ventamonjaks serviss" dispečers" Atbildīgais par avārijas likvidāciju		

II. SIA „Ventamonjaks serviss” un SIA „Ventall Termināls” atbildīgā darbu vadītāja, izpildītāju un citu amatpersonu pienākumi saistībā ar avārijas situāciju un avāriju likvidēšanu.

2.1. Vispārīgie nosacījumi.

- 2.1.1. Cilvēku glābšanas, avāriju lokalizēšanas un likvidācijas darbu vadību nodrošina atbildīgais darbu vadītājs. Atbildīgais darbu vadītājs SIA „Ventamonjaks serviss” ŠKPP kompleksa teritorijā ir kompleksa vadītājs (turpmāk tekstā - atbildīgais darbu vadītājs), pietātņu teritorijā – lejamkravu pārkraušanas kompleksā dienesta (LPKD) vadītājs. Līdz ierašanās avārijas vietā atbildīgā darbu vadītāja pienākumus ŠKPP kompleksa teritorijā veic SIA „Ventamonjaks serviss” ŠKPPK maiņas meistars, bet pietātņu teritorijā maiņas meistars pietātnēs.
- 2.1.2. Pēc ierašanās avārijas vietā atbildīgā darbu vadītāja pienākums ir:
- novērtēt situāciju, noskaidrot avārijas skarto cilvēku skaitu, to atrašanās vietu, veikt cilvēku glābšanas pasākumus; novērtēt avārijas apmērus;
 - informēt SIA „Ventamonjaks serviss” dispečeru par avārijas apmēru, tās izvēršanās gaitu, sākotnējo avārijas līmeni, saskaņā ar Civilās aizsardzības plānu (turpmāk tekstā – CAP);
 - koordinēt SIA „Ventamonjaks serviss” UGD (ugunsdzēsības un glābšanas dienests) un SIA „Ventamonjaks serviss” ražošanas personāla darbības saistībā ar cilvēku glābšanu un avārijas likvidēšanu;
 - kontrolēt personāla rīcības pareizību saistībā ar Avāriju likvidācijas plāna (ALP) operatīvās daļas izpildi, kā arī savu rīkojumu un uzdevumu izpildi;
 - organizēt bīstamās zonas norobežošanu, posteņu izvietojumu, lai ierobežotu nepiederošu personu un transportlīdzekļu iekļūšanu avārijas zonā;
 - ziņot SIA „Ventamonjaks serviss” un SIA „Ventall Termināls” vadībai par cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas darbu gaitu.
- 2.1.3. Avārijas situāciju un avāriju likvidēšanas procesā SIA “Ventamonjaks serviss” ražošanas personāla pienākums ir vadīties pēc ALP operatīvās daļas un atbildīgā darbu vadītāja norādījumiem.
- 2.1.4. Ja rodas avārija, kas aptver vairākus SIA "Ventall termināls" objektus vai apdraud citu blakus esošo uzņēmumu apakšvienības, atbildīgais avārijas likvidācijas darbu vadītājs ir SIA „Ventamonjaks serviss” valdes loceklis ar kuru noslēgts pilnvarojuma līgums Nr.4 (tālāk tekstā- SIA “Ventamonjaks serviss” valdes loceklis) vai persona, kura viņu aizvieto. SIA “Ventamonjaks serviss” valdes loceklis apstiprina pieņemto trauksmes līmeni un lēmumu par CA plāna darbības sākumu un informē par to SIA „Ventamonjaks serviss” dispečeru.
- 2.1.5. Tiešo glābšanas darbu, kā arī ugunsgrēka dzēšanas vadību realizē SIA „Ventamonjaks serviss" UGD vadītājs. Pirms viņa ierašanās avārijas vietā šos pienākumus pilda UGD vecākais ugunsdzēsējs glābējs.
- 2.1.6. Personas, kuras tiek izsauktas cilvēku glābšanas un avārijas likvidēšanas darbu veikšanai, paziņo par savu ierašanos atbildīgajam darbu vadītājam un saskaņā ar viņa norādījumiem sāk savu pienākumu pildīšanu.
- 2.1.7. Strādnieku brigāžu, kuras tiek nosūtītas avārijas darbu veikšanai gāzbīstamās vietās, vadība jāuzņemas ŠKPP kompleksa vadītājiem, speciālistiem un SIA „Ventamonjaks serviss” UGD darbiniekiem.

- 2.1.8. Nepareizas rīcības gadījumā SIA “Ventamonjaks serviss” valdes loceklis (vai persona, kura viņu aizvieto) ir tiesīgs atbildīgo darbu vadītāju atstādināt un uzņemties avārijas likvidēšanas darbu vadību vai norīkot tam citu personu.

2.2. Amatpersonu, kuras piedalās avārijas likvidēšanā, pienākumi, viņu rīcības kārtība.

2.2.1. Atbildīgā avārijas likvidēšanas darbu vadītāja pienākumi:

- 2.2.1.1. Pēc iepazīšanās ar situāciju, atbildīgajam darbu vadītājam jāuzņemas ALP operatīvajā daļā paredzēto pasākumu izpildes vadība un kontrole. Atbildīgais vadītājs novērtē avārijas situācijas līmeni un paziņo par CA plāna darbības sākuma nepieciešamību.
- 2.2.1.2. Organizēt komandpunktu, paziņot par tā atrašanās vietu SIA „Ventamonjaks serviss” dispečeram. Atbildīgais darbu vadītājs vada un koordinē cilvēku glābšanas un avārijas situācijas lokalizēšanas darbus. Avārijas likvidēšanas laikā komandpunktā drīkst atrasties tikai personas, kuras ir tieši iesaistītas avārijas likvidācijā.
- 2.2.1.3. Kontrolēt plāna operatīvajā daļā paredzēto pasākumu veikšanu, savu uzdevumu un rīkojumu izpildi.
- 2.2.1.4. Izvērtēt notiekošos notikumus un pieņemt atbilstošus lēmumus par avārijas situācijas lokalizēšanu un likvidāciju, cilvēku glābšanu. Kontrolēt doto rīkojumu izpildi no saistīto apakšvienību vadītāju puses.
- 2.2.1.5. Dot rīkojumus par cilvēku izvešanu no bīstamajām vietām un kontrolposteņu izveidošanu avārijas iecirkņa tuvumā, lai ierobežotu cilvēku un transportlīdzekļu iekļūšanu bīstamajā zonā.
- 2.2.1.6. Organizēt avārijas situācijas operatīvā žurnāla kārtošanu (uzdevumu došanas laika un uzdevumu izpildes rezultātu reģistrāciju).
- 2.2.1.7. Dot norādījumus UGD vadītājam par posteņu izvietojumu, lai ierobežotu iekļuvi avārijas zonā.
- 2.2.1.8. Izdot par avārijas likvidāciju atbildīgajiem vadītājiem atļauju atjaunošanas un remonta darbu veikšanai.
- 2.2.1.9. Dot rīkojumus maiņas meistaram un laboratorijas speciālistiem par apkārtējās vides kontroli, lai noteiktu sprādzienbīstamu vai veselībai bīstamu naftas produktu tvaiku koncentrāciju gaisā.

2.2.2. SIA "Ventamonjaks serviss" ŠKPPK maiņas meistara un maiņas meistara piestātnēs pienākumi avārijas gadījumā piestātnēs:

- 2.2.2.1. Operatīvi ziņot SIA „Ventamonjaks serviss” dispečeram par avārijas situācijas rašanos un līdz atbildīgā darbu vadītāja ierašanās organizēt un sākt cilvēku glābšanas un avārijas situācijas lokalizēšanas darbus saskaņā ar ALP operatīvo daļu.
- 2.2.2.2. Maiņas meistara pienākumi ir:
 - noskaidrot, sazinoties ar dispečeru, vēja ātrumu un virzienu;
 - noskaidrot personāla esamību un noskaidrot, vai nav cietušo;
 - organizēt avārijas dienestu sagaidīšanu;
 - pārtraukt kompleksa teritorijā visus uguns, remonta un celtniecības – montāžas darbus, izņemot darbus, kas saistīti ar avārijas likvidēšanas darbu veikšanu;
 - organizēt avārijas darbos neiesaistītā personāla izvešanu no iecirkņa teritorijas; personu iekļūšana avārijas vietā ir veicama tikai ar atbildīgā vadītāja atļauju;

- tehnoloģiskā aprīkojuma darbu organizēt saskaņā ar ALP-VT 001:2014 "Avārijas situāciju un avāriju likvidācijas plāna" noteikumiem par ŠĶPP kompleksa avārijas apturēšanu.
- ir jāierobežo cilvēku un visa veida transporta līdzekļu iekļūšana avārijas zonā, izņemot avārijas dienestu transportu;
- saskaņot ar SIA „Ventamonjaks serviss” dispečeru (darbu koordinatoru) cilvēku glābšanas un avārijas likvidācijas darbības līdz SIA „Ventamonjaks serviss” vadības ierašanās.
- pēc nepieciešamības, vai pēc darbu atbildīgā vadītāja rīkojuma, organizēt avārijas likvidācijai vai remonta-atjaunošanas darbu veikšanai nepieciešamo SIA "Ventamonjaks serviss" speciālistu, vai ALKD personāla- gaisa piesārņojuma līmeņa noteikšanai, izsaukšanu;
- pēc nepieciešamības sniegt palīdzību gaisa analīžu paraugu ņemšanā.

2.2.2.3. Pēc avārijas dienestu un medicīniskā personāla ierašanās avārijas vietā maiņas meistars paziņo viņiem informāciju:

- par avārijā cietušajiem;
- par sprādziena, ugunsgrēka, saindēšanās kā avārijas seku iespējamību;
- par avārijas vietu, apmēru un raksturu, kā arī pasākumiem, kas veikti avārijas likvidēšanai un lokalizēšanai;
- par nepieciešamajām avārijas dienestu papildu darbībām saistībā ar ugunsgrēka, sprādziena, naftas vai ķīmisko produktu noplūdes novēršanu un palīdzības sniegšanu cietušajiem.

2.2.2.4. Pēc SIA „Ventamonjaks serviss” ŠĶPP kompleksa vadītāja ierašanās informēt viņu par avārijas situāciju un veiktajiem pasākumiem un nodot avārijas likvidācijas vadību kompleksa vadītājam.

2.2.3. CVP, noliktavu un estakāžu, kurās notikusi avārija, operatoru pienākumi

2.2.3.1. Operatoriem par notikušo avāriju nekavējoties jāziņo maiņas meistaram un jārīkojas atbilstoši Avārijas likvidācijas plāna ALP-VT 001:2014 operatīvās daļas attiecīgajam punktam, jāpilda meistara norādījumi.

2.2.4. SIA „Ventamonjaks serviss” dispečera pienākumi

2.2.4.1. Saņemot paziņojumu par avāriju, apziņot amatpersonas saskaņā ar apstiprināto apziņošanas shēmu (sk. SIA “Ventall Termināls” CA plāna 4. Pielikumu) un zemāk minētos dienestus un personālu:

- | | |
|--|---|
| - SIA "Ventamonjaks serviss" UGD | tel. 2501 (paziņo vēja virzienu un avārijas vietu); |
| - ALKD laboratorijai | tel. 2653; |
| - SIA "Ventamonjaks serviss" darbiniekiem | pa skaļruņu sakariem un rācijas avārijas kanālu; |
| - Dežurējošajam elektrīķim | tel. 2636; 63662620; |
| - KMA un A dežurējošajam atslēdzniekam | tel. 2622; |
| - SIA "Ventamonjaks serviss" valdes loceklim | tel. 2995; 29335568; |
| - kā arī citām amatpersonām, atkarībā no avārijas rakstura, saskaņā ar sarakstu SIA „Ventall Termināls” CA plāna 4. Pielikumā. | |

2.2.4.2. Veic cilvēku glābšanas un avārijas likvidācijas darbu koordinatora pienākumus līdz SIA „Ventamonjaks serviss” vadības ierašanās brīdim.

2.2.4.3. Pēc SIA „Ventamonjaks serviss” valdes locekļa ierašanās ziņo viņam par cilvēku glābšanas un avārijas likvidācijas darbu stāvokli, izpilda viņa rīkojumus.

2.2.4.4. Paziņo par komandpunkta atrašanās vietu visiem struktūrvienību un dienestu vadītājiem, kas piedalās un ir ieradušies, lai piedalītos avārijas likvidācijā.

2.2.5. SIA „Ventamonjaks serviss” UGD vadītāja pienākumi

- 2.2.5.1. Ierodoties avārijas vietā, saņemt informāciju no atbildīgā avārijas likvidēšanas darbu vadītāja un UGD meistara par avārijas likvidāciju, radušos situāciju, avārijas izcelsmes vietu, ugunsgrēku.
- 2.2.5.2. Saskaņā ar uzdevumu un no atbildīgā avārijas likvidācijas darbu vadītāja saņemto informāciju, UGD vadītājam jāorganizē un jāvada glābšanas darbi un ugunsgrēka dzēšanas darbi.
- 2.2.5.3. Jāuztur nepārtraukti sakari ar atbildīgo avārijas likvidācijas darbu vadītāju (komandpunktu) un sistemātiski jāinformē viņš par darbu gaitu.
- 2.2.5.4. Ugunsgrēka gadījumā jāorganizē savlaicīga papildspēku un UGD līdzekļu, pilsētas spēku un līdzekļu izsaukšana saskaņā ar savstarpējās rīcības plānu.
- 2.2.5.5. Jānodrošina savstarpēja sadarbība ar piesaistāmajām pilsētas apakšvienībām un tās koordinēšana.
- 2.2.5.6. Saskaņojot ar atbildīgo avārijas likvidācijas darbu vadītāju, glābšanas darbu veikšanā jāiesaista ieradušies pilsētas papildspēki.

2.2.6. ŠKPPK vadītāja, LPKD vadītāja (izveidojoties avārijas situācijai piestātnēs) pienākumi

- 2.2.6.1. Ierasties avārijas vietā un izpildīt avārijas likvidācijas darbu atbildīgā vadītāja pienākumus.
- 2.2.6.2. Pēc avārijas likvidēšanas SIA “Ventamonjaks serviss” ŠKPP kompleksa vadītājam jāiesniedz SIA “Ventamonjaks serviss” valdes loceklim ziņojums par avārijas raksturu, personāla darbībām, veiktajiem avārijas likvidēšanas pasākumiem.
- 2.2.6.3. Veic pasākumu pārbaudi, kas veikti, lai samazinātu kaitīgo izmešu nonākšanu atmosfērā.

2.2.7. Kompleksa tehnoloģiskā iecirkņa vadītāja pienākumi

- 2.2.7.1. Tehnoloģiskā iecirkņa vadītājam operatīvi jāierodas avārijas vietā.
- 2.2.7.2. Jānoskaidro iekārtu stāvoklis un tehnoloģiskā procesa parametri lēmumu pieņemšanai, kas saistīti ar iespējamo sarežģītumu novēršanu un sekmīgai avārijas likvidācijai nepieciešamo apstākļu radīšanu.
- 2.2.7.3. Jākoordinē personāla darbība, lai nodrošinātu tehnoloģiskā procesa gaitu atbilstoši tehnoloģiskā režīma normām, nepieciešamības gadījumā jāpieņem lēmums par tā ievadīšanu ātrai apturēšanai ērtā režīmā, vai, atkarībā no situācijas, jāpieņem lēmums par iekārtu pilnīgu apturēšanu.

2.2.8. Kompleksa KMA inženiera, elektroinženiera un inženiera-mehāniķa pienākumi

- 2.2.8.1. Organizēt iecirkņa darbinieku brigāžu darbu saistībā ar kompleksa iekārtu apkalpošanu un remontu, kā arī nodrošināt viņu nepārtrauktu dežūru avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanai un uzņēmuma noliktavu normāla darba atjaunošanai.
- 2.2.8.2. Pēc atbildīgā darbu vadītāja rīkojuma organizēt operatīvu elektroenerģijas ieslēgšanu un atslēgšanu.
- 2.2.8.3. Koordinēt personāla darbības elektromehānisko iekārtu, KMA ierīču normāla darba nodrošināšanai.

2.2.9. SIA "Ventamonjaks serviss" valdes locekļa pienākumi

- 2.2.9.1. SIA "Ventamonjaks serviss" valdes loceklim pēc avārijas paziņojuma saņemšanas nekavējoties jāierodas uzņēmumā un jāpaziņo par to SIA „Ventamonjaks serviss” dispečeram, jāiepazīstinās pie avārijas likvidācijas darbu atbildīgajā vadītāja ar esošajiem apstākļiem un kopā ar viņu jāpieņem lēmumi par avārijas likvidāciju. Konkrētajos apstākļos rīkoties saskaņā ar 2.1.4. punktā minētajām prasībām.
- 2.2.9.2. Ja lēmumi, kurus nepieciešams pieņemt avārijas likvidācijai, nav iekļauti šai ALP, rīcība jāaskaņo ar SIA "Ventall Termināls" valdes locekli. Tāpat kopā ar SIA "Ventall Termināls" valdes locekli tiek pieņemti lēmumi, kuri norādīti 2.2.10.2. punktā.
- Piezīme:* Ja kaut kādu iemeslu dēļ SIA "Ventall Termināls" valdes locekļa klātbūtne nav iespējama, lēmumus par augstāk minētajiem jautājumiem (p.2.2.10.2.) pieņem avārijas likvidācijas darbu atbildīgais vadītājs vai viņš kopā ar SIA "Ventamonjaks serviss" valdes locekli.
- 2.2.9.3. Nodrošināt avārijas likvidācijas darbu atbildīgā vadītāja pienākumu izpildi saskaņā ar Avārijas likvidācijas plāna 2.2.1 punkta prasībām.
- 2.2.9.4. Organizēt avārijas un materiālu noliktavu darbību, materiālu un instrumentu piegādi uz avārijas vietu.
- 2.2.9.5. Vadīt transporta darbu, organizēt medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem.
- 2.2.9.6. Informēt atbilstošās organizācijas un amatpersonas par avārijas raksturu un tās likvidēšanas norisi.

2.2.10. SIA “Ventall Termināls” valdes locekļa pienākumi

- 2.2.10.1. Saņemot ziņojumu par avāriju, SIA "Ventall Termināls" valdes loceklim jāierodas uzņēmumā, jāpaziņo par to SIA „Ventamonjaks serviss” dispečeram, jāiepazīstas ar situāciju, sazinoties ar atbildīgo avārijas likvidācijas darbu vadītāju, SIA „Ventamonjaks serviss” valdes locekli un kopā ar šiem speciālistiem jāpiedalās risinājumu un pasākumu izstrādāšanā, kas vērsti uz drīzāku avārijas likvidēšanu, risku izplatības uz blakus esošajiem objektiem samazināšanu.
- 2.2.10.2. Rezervuāra sienas bojājuma un produkta izlīšanas apvaļņojumā gadījumā, SIA “Ventall Termināls” valdes loceklis pieņem lēmumu par produkta pārsūkņēšanu citā rezervuārā, tvertnē, cisternā vai tankkuģī. Līdz lēmuma pieņemšanai par produkta pārsūkņēšanu SIA “Ventall Termināls” valdes loceklis saskaņo savu rīcību ar produkta īpašnieku un SIA “Ventamonjaks serviss” ALKD speciālistiem.

III. SIA „Ventall Termināls” noliktavu avārijas apturēšanas noteikumi

Nepieciešamība apturēt SIA “Ventall Termināls” noliktavu darbu avārijas kārtībā rodas gadījumā, ja tiek pārtraukta elektroenerģijas, KMA gaisa, slāpekļa, saimniecības un dzeramā ūdens padeve. Par visiem avārijas apturēšanas gadījumiem SIA “Ventamonjaks serviss” maiņas meistaram jāziņo UGD dispečeram un SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram.

3.1. Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos uz SIA “Ventall Termināls” objektiem, zūd spriegums vadības skapjos A10, A12, A13, A13C, A14, AO, A1, A2, A2-1 un J-1000. Pēc sprieguma krituma vadības skapjos notiek sekojošais:

- izslēdzas visi darbojošies produktu un vakuuma sūkņi;
- estakādēs aizveras produktu izliešanas vārsti;
- aizveras visi poz. XCV vārsti un poz. FCV regulējošie vārsti;
- visa noslēgarmatūra ar eletropiedziņu paliks stāvoklī, kāds bija līdz eletrosprieguma kritumam;
- 20 minūtes pēc sprieguma krituma izslēgsies:

- ✓ analogie PLC bloki, kuri nodod informāciju par spiedienu rezervuāros, spiedienu sūkņos un sūkņu ražību, produkta līmeni rezervuāros;
- ✓ izslēdzas digitālie bloki, kuri signalizē par poz. XCV vārstu stāvokli;
- ✓ izslēdzas automātiskās ugunsdzēšanas iedarbināšanas sistēma (PLC MK1, MK2);
- ✓ pēc 24 stundām izslēdzas ugunsdzēšanas signalizācijas stacijas.

Personāla rīcība elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā

- Ziņot SIA “Ventamonjaks serviss” dispečeram par elektroenerģijas padošanas pārtraukumu uz SIA “Ventall Termināls” objektiem.
- Noskaidrot elektroenerģijas padošanas pārtraukšanas iemeslu un iespējamo pārtraukuma ilgumu.
- Informēt personālu par elektroenerģijas padošanas pārtraukuma ilgumu un rīkoties, lai nepieļautu elektroiekārtu patstāvīgu darbības uzsākšanu.
- Ar elektropiedziņu aprīkoto noslēgarmatūru aizvērt manuāli.
- Ilgstoša elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā:
 - ✓ Noliktavu aprīkojuma darbu ievadīt glabāšanas režīmā, kontrolēt vizuāli vai ar kontrolmēraparātiem iekārtu tehnisko stāvokli un tehnoloģiskā režīma normu izmaiņas;
 - ✓ Izsaukt dežurējošo elektriķi 32kW mobilā dīzeļģeneratora pieslēgšanai, lai nodrošinātu ŠĶPPK CVP vadības pults darbību. Dīzeļģeneratora piegādi veic SIA “Ventamonjaks serviss” UGD personāls.

3.2. KMA gaisa padeves pārtraukuma gadījumā atslēdzas KMA ierīces un automātiskās regulēšanas sistēmas.

KMA gaisa padeves pārtraukuma gadījumā:

- nepieciešams noliktavu aprīkojuma darbu ievadīt glabāšanas režīmā;
- rezervuāru ugunsdzēšanas sistēmu ievadīt no automātiskās vadības rokas vadības režīmā.

3.3. Slāpekļa padeves pārtraukšanas gadījumā ir nepieciešams ievadīt noliktavas uzglabāšanas režīmā un pārtraukt iekraušanas darbus no rezervuāriem kuros produkts atrodas zem slāpekļa spilvena, kā arī pārtraukt produkta pārsūkņēšanu no šiem rezervuāriem. Izslēgsies 2., 15. sliežu ceļa izliešanas estakādes vakuuma sūkņi.

3.4. Saimniecības un dzeramā ūdens padeves pārtraukuma gadījumā būs nepieciešams apturēt dz/c cisternu izliešanas procesus SIA "Ventall Termināls" estakādēs, kas atrodas uz 5., 6.; 13., 14. sliežu ceļa, jo ūdens trūkuma dēļ apstājas vakuuma sūkņu darbība. Turklāt, ja ūdens trūkums ilgst vairākas dienas, ir nepieciešams kontrolēt ūdens rezervju esamību ugunsdzēšanas rezervuāros.

Nr. p.k.	Nosaukums	Daudzums (gab./ pāri)	piezīmes
1	Gumijas cimdi	5	
2	Dielektriskie cimdi	3	
3	Filtrējošās gāzmaskas		
	Maskas izmērs Nr.0	1	
	Nr.1	1	
	Nr.2	2	
	Nr.3	5	
	Nr.4	2	
4	„ABEK” markas kastes	20	
5	Gumijots PŠK kostīms	2 komplekti	
6	Gumijas zābaki	2	
7	Montāžas josta	2	
8	Dielektriskās galošas	2	
9	Brezenta kostīms	2	
10	Virve 18 m	1	
11	Aizsargķivere	3	
12	Ķiveres odere	2	
13	Aizsargbrilles	5	
14	Respirators	4	
15	Sprādziendrošas konstrukcijas akumulatoru lukturis	1	
16	Siltā jaka	1	
17	Gumijots priekšauts	2	
18	Gāzmaska ar cauruli PŠ - 1	1	

Nr. p/k	Nosaukums	Daudzums (gab.)	piezīmes
1	Uzgriežņu atslēga - bronzas vai ar vara pārklājumu		
	10 x 12	3	
	12 x 14	3	
	14 x 17	2	
	17 x 19	2	
	19 x 22	3	
	22 x 24	2	
	24 x 27	2	
	27 x 32	2	
	32 x 36	1	
	36 x 41	1	
	27 x 30	1	
2	Āmurs 0.5 kg	1	
3	Cirvis	1	
4	Stangas	1	
5	Vīles	2	
6	Pašnoslēdzošās atslēgas	1	
7	Metāla zāģis	1	
8	Zāģa lente	4	
9	Cirtnis	1	

SIA "Ventall Termināls" valdes loceklis (paraksts)

V.Verņuks

SASKAŅOTS:

SIA „Ventamonjaks serviss” speciālisti:

ŠķPPK vadītājs (paraksts)	D.Martjuševs	UGD vadītājs (paraksts)	A.Toms
LPKD vadītājs (paraksts)	N.Histjajevs	Darba un vides aizsardzības daļas vadītāja (paraksts)	I.Ingelande
RTD vadītāja (paraksts)	T.Tarabrina	Enerģētikas dienesta vadītājs (paraksts)	V.Fjodorovs
Mehānikas dienesta vadītājs (paraksts)	S.Akimovs		